



Manual paso a paso: de Wiko Upulse Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 16 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Altavoz

Despegamos el altavoz estropeado.

