



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Primux Omega 7 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos podremos abrirla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Ahora sacamos la batería y retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa. Ya podemos sacar la carcasa haciendo palanca con la herramienta de apertura para soltarla de las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Desconectar componentes

Retiramos las teclas laterales para poder despegar el flex de pulsadores. Después desconectaremos el flex del display, el flex de interconexión, el del digitalizador y el cable coaxial de antena.





Paso 4 - Retirar placa base

Tras desconectar los componentes ya solo nos queda sacar los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis para poder desenchajarla.





Paso 5 - Despegar pantalla táctil

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Con la pantalla caliente, deslizaremos una púa u otra herramienta de apertura plana por todo el contorno para despegarla. Tendremos cuidado en la parte superior, donde se encuentra el flex del digitalizador.



