



## Manual paso a paso: de Alcatel A5 Led Flex con pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, desenganchamos todos los laterales de la carcasa.





## Paso 2 - Antenas y carcasa intermedia

Retiramos los 18 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan las antenas y la carcasa intermedia y desenganchamos las antenas con la ayuda de una púa metálica y la carcasa intermedia la podemos retirar con cualquier herramienta plástica, o incluso con la mano.





### Paso 3 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





## Paso 4 - Placa base

Retiramos la placa base.



## Paso 5 - Flex con pulsadores laterales

Despegamos el flex que vamos a cambiar.

