



Manual paso a paso: de Cubot Cheetah 2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar deberemos retirar la carcasa trasera, para ello nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica y de la muesca que tiene la carcasa en una de las esquinas inferiores.





Paso 2 - Altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo con altavoz.



Paso 3 - Placa auxiliar y vibrador

Desconectamos el flex de interconexión, el flex del botón frontal, el cable coaxial, y despegaremos el vibrador y la placa auxiliar para poder retirarla.





Paso 4 - Placa auxiliar

Por último desoldaremos el vibrador que vamos a cambiar.

