



## Manual paso a paso: de Wiko Jerry 3 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Apertura

Buscar la ranura de apertura en la parte inferior del móvil y presionar para desprender la carcasa trasera.





## Paso 2 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura extraer la batería.



## Paso 3 - Retirar tapa superior

Desatornillar los tornillos de la tapa superior, y desprenderla con la Púa,





#### Paso 4 - Extraer botones

Con las pinzas soltar los botones del chasis.



#### Paso 5 - Extraer placa base

Desatornillar los 2 tornillos que sujetan la placa, soltar las conexiones con la herramienta de apertura y retirar la cámara frontal. Extraer placa base.





## Paso 6 - Extraer auricular

Con las pinzas retirar la tapa que cubre el auricular y extraerlo con la herramienta de punta curva.



## Paso 7 - Retirar tapa inferior

Desatornillar los tornillos de la tapa inferior y retirar la tapa con la herramienta de apertura.



## Paso 8 - Extraer micrófono

Desoldar las conexiones, extraer el micrófono y el vibrador.



