



## Manual paso a paso: de Hisense Infinity F17 Pro Flash Led

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre la tapa trasera y el marco para separarlas.





## Paso 2 - Retirar batería

Ahora, para retirar la batería, simplemente haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.





### Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los dieciséis tornillos Phillips que sujetan la carcasa al chasis para poder desengancharla.





#### Paso 4 - Flash Led

Desconectamos el flex del digitalizador y despegamos el flex del flash para poder sacar primero la cámara trasera. Después ya podemos desoldar el flash de la placa base.



