



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Grand Neo Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese de que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



## Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



## Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la(s) tarjeta(s) SIM.





#### Paso 4 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.



## Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 12 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



## Paso 6

Desensamble la carcasa intermedia, soltando las muescas de plástico con la herramienta de apertura.





## Paso 7 - Cámara delantera

Extraiga la cámara delantera, desconectándola de la placa base y tirando suavemente de ella.



## Paso 8 - Conector de audio

Desconecte el cable flex de la placa base.



## Paso 9 - Flex de botones de volumen

Desconecte el cable flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente del cable.



## Paso 10 - Flex de botón de encendido

Repita el proceso con el flex del botón de encendido, situado en el lateral opuesto.



## Paso 11 - Placa Base

Desconecte el cable de datos de la pantalla y despegue el auricular del chasis.





## Paso 12

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa.

Separe la placa del chasis.





### Paso 13 - Vibrador

Despegue el vibrador del chasis.



