



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone XR Módulo auricular, sensor de proximidad y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con módulo
auricular, sensor de
proximidad y
micrófono para

4,97 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar
pantallas en general

5,25 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM del dispositivo.





Paso 2 - Pantalla

Retira+[Crear nuevo paso](#)mos los tornillos Pentalobe (TS1) con un destornillador de precisión.

Aplicamos calor a la pantalla a 80 grados durante dos minutos.

Con la pinza de ventosa bien sujeta al smartphone, por una esquina, tiramos un poco para separarla poco a poco.

Con una púa ayudamos a despegar la pantalla por todo el contorno.





Paso 3 - Pantalla

Retiramos 5 tornillos Triwing (Y0.6) y un tornillo Phillips (PH #00).

Retiramos las chapas metálicas de protección.

Desconectamos los flex de conexión de la pantalla.





Paso 4 - Módulo auricular, sensor de proximidad y micrófono

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH #00) y un tornillo triwing (Y0,6)

Despegamos el módulo y lo retiramos.



