



Manual paso a paso: de Fitbit Versa 4 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos

2,51 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesionales 58 en 1 , Jakemy JM-8126

10,69 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Pantalla completa negra para Fitbit Versa 4

63,99 €

Paso 1 - Correas

En primer lugar, para trabajar con una mayor comodidad, desengancharemos las dos correas del smartwatch.





Paso 2 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de una herramienta fina y una ventosa despegaremos con cuidado la pantalla.





Paso 3 - Pantalla completa

Retiramos los dos tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y con la ayuda de una herramienta plana desconectamos la pantalla.



