



## Manual paso a paso: de Xiaomi Mi4 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Módulo de altavoz buzzer para Xiaomi Mi4

1,99 €

### Paso 1 - Xiaomi Mi4

#### Especificaciones

**Pantalla:** Sharp IPS de 5 pulgadas 1920x1080 (1080p)

**Procesador:** Qualcomm Snapdragon 801 de cuatro núcleos a 2.5 GHz cada uno

**Memoria:** 3 GB de RAM LP-DDR3

**Almacenamiento interno:** 16 o 64 GB

**Cámaras:** Cámara trasera Sony IMX214 con 18 MP, f1.8, HDR y grabación de vídeo 4K. Cámara frontal Sony IMX219 con 8 MP f1.8 y ángulo de visión de 80 grados

**Batería:** 3080 mAh

**SO:** MIUI 6 (Android personalizado)

**Otros:** Conexión 4G LTE, carcasas intercambiables

**Dimensiones y peso:** 139.2 x 68.5 x 8.9 milímetros. 149 gramos

Antes de comenzar, asegúrese de que el móvil está apagado.



## Paso 2 - Tapa trasera

La manera mas fácil y rápida de retirar la tapa trasera es succionando con una ventosa.



## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips para separar la carcasa intermedia. Observe que 2 de ellos llevan precinto de garantía del fabricante.





#### Paso 4

Separe la carcasa intermedia haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayazos.





## Paso 5 - Altavoz

Finalmente, despegue el altavoz de la carcasa intermedia.



