



Manual paso a paso: de LG G Watch R Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - LG G Watch R

Características:

Pantalla: P-OLED 1.3 pulgadas

Resolución: 320x320 píxeles (245 ppp)

Dimensiones: 46.4 x 53.6 x 9.7 mm

Peso: 62 gramos (modelo con correa de piel)

Sistema operativo: Android Wear 1.0

Compatibilidad: Android 4.3 en adelante

Procesador: Snapdragon 400 1.2 Ghz

Memoria interna: 4 GB (no ampliable)

RAM: 512 MB

Conectividad: BT 4.0, podómetro, brújula, barómetro y sensor cardíaco

Resistencia agua: IP67

Batería: 410 mAh



Paso 2 - Correa

Para quitar la carcasa trasera tendremos que retirar previamente las correas. Tras sacar los cuatro tornillos Torx T4 que sujetan la carcasa, con unas pinzas u otra herramienta, empujaremos la parte superior de la pieza de sujeción para abajo, tirando de ella levemente hacia afuera.





Paso 3 - Carcasa trasera

Después de retirar la correa y los tornillos, desenchajamos la carcasa trasera introduciendo una púa entre esta carcasa y la delantera.





Paso 4 - Retirar placa base

Una vez retirada la carcasa trasera nos encontramos directamente con la placa base, la cual tendremos que sacar para llegar hasta la batería. Para ello desconectamos todos los cables flex y retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.





Paso 5 - Chasis

Para retirar el chasis solo tendremos que introducir una herramienta de punta fina entre la carcasa y el chasis. Haciendo palanca saldrá fácilmente.





Paso 6 - Carcasa delantera

Por último para separar la pantalla de la carcasa, calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo. Introduciendo una púa entre el marco y la pantalla la podremos ir despegando.



