



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Google Nexus 6 Flex con pulsadores de volumen y encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Circuito flex de botones laterales Motorola Nexus 6, XT1100

0,84 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Paso 1 - Motorola Nexus 6

Motorola Google Nexus 6

Dimensiones físicas: 82,98 x 159,26 mm, 10 milímetros de grosor, 184 gramos

Pantalla: AMOLED de 5.96 pulgadas, Resolución 2560x1440, 493 ppp

Procesador: Qualcomm® Snapdragon™ 805 de 4 núcleos a 2,7 GHz

Procesador gráfico: Adreno 420

Memoria RAM: 3 GB

Memoria: 32/64 GB (no microSD)

Sistema Operativo: Android 5.0 Lollipop

Conectividad: WiFi 802.11ac 2x2 (MIMO), Bluetooth 4.1, LTE / NFC

Cámara Trasera: 13 Megapíxeles con Flash Led Dual

1/3.06", f/2.0, 28mm

Estabilización óptica, HDR+, Vídeo 4K

Cámara Delantera: 2 megapíxeles

Batería: 3.220 mAh

Antes de comenzar, asegúrese que el equipo está apagado.



Paso 2 - Bandeja SIM

Retire la bandeja SIM.



Paso 3 - Tapa trasera

En este modelo nos encontramos que la tapa trasera está fijada con adhesivo. Para despegarla, introducimos la punta de una púa y recorremos el contorno.





Paso 4

Sujetando la tapa con una ventosa, separamos la tapa por uno de los laterales, lo justo para introducir una herramienta de plástico plana, que nos permita despegar el centro de la tapa.

Como puede observar en las fotografías, el adhesivo ocupa casi toda la superficie. Se recomienda reemplazarlo antes de volver a instalar la tapa.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 22 tornillos Torx que sujetan la tapa trasera.



Paso 6

Retire la cubierta de plástico y desconecte el flex de la batería.





Paso 7

Use la púa para soltar los enganches de plástico situados en el contorno de la carcasa.





Paso 8 - Flex con pulsadores de volumen y encendido

Desconecte el flex de los pulsadores, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



Paso 9

Finalmente, extraiga el flex, sujeto a la carcasa por dos muescas metálicas.



