



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Nubia Z5S mini Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €



Altavoz auricular
genérico de 14.93 x
6.01 x 2.88 mm

1,00 €

Paso 1 - ZTE Nubia Z5S mini

Especificaciones

Dimensiones físicas: 135 x 66 mm, 7,6 milímetros de grosor, 120 gramos

Pantalla: IGZO de 4,7 pulgadas

Resolución: HD 1.280 x 720, 312 ppp

Procesador: Qualcomm Snapdragon 400, 28nm, Quad Core @1.2 GHz

Procesador gráfico: Adreno 305

RAM: 2 GB

Memoria: 16

Versión Android: 4.3 (Jelly Bean)

Conectividad: 3G

WiFi: 802.11b/g/n

Bluetooth: 4.0

Puertos de expansión: MicroUSB 2.0, microSD (32GB)

Cámara Trasera: 13 Megapíxels con Flash Led, Vídeo Full HD 30fps

Cámara Delantera: 5 megapíxels

Batería: 2.000 mAh

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera fácilmente con la herramienta de apertura, así evitará rayar el equipo.





Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 4 - Tapa de batería

Retire los 5 tornillos Torx que sujetan la tapa de batería además de los 4 que sujetan el módulo superior e inferior.



Paso 5

Retire la tapa metálica que cubre la batería.





Paso 6 - Módulo de antena superior

Retire el módulo superior de antena.



Paso 7 - Módulo de antena y altavoz

Retire el módulo inferior de antena y altavoz.



Paso 8 - Conexiones placa base

Desenchufe el conector de la batería en la placa base.



Paso 9 - Cámara trasera

Desconecte y extraiga la cámara trasera.



Paso 10

Desconecte el flex del sensor de proximidad de la placa base y despéguelo.





Paso 11

Desenchufe y despegue el flex de datos de la pantalla táctil en la placa base.





Paso 12

Desconecte el flex de datos del display en la placa base.





Paso 13

Desconecte el flex de altavoz.



Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Despegue el vibrador y la batería.





Paso 15

Retire las teclas de volumen.

Despegue el flex con los pulsadores de volumen del marco de plástico.





Paso 16 - Placa base

Separe la placa base haciendo palanca suavemente con una herramienta de apertura.





Paso 17 - Auricular

Finalmente, despegue el auricular con la herramienta de punta curva.



