



Manual paso a paso: de BQ Aquaris E4 Cable coaxial de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable coaxial de antena de 84 mm

1,00 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Bq Aquaris E4

Características:

Dimensiones: 123 x 62 x 10 mm.

Peso: 125 gr.

Pantalla: IPS, 800x400 pixels 4 pulgadas.

Memoria: RAM 1GB, memoria interna 8GB.

Procesador: Quad Core Cortex A7, 1.3 GHz. GPU: Mali 400 MP2

Cámara delantera: 2MP.

Cámara trasera: 8MP autofocus, dual flash.

Batería: Li-ion 1700mAh.

Sistema operativo: Android 4.4 Kitkat.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera, para lo cual emplearemos una herramienta de apertura plástica que nos servirá para soltar los enganches de la carcasa fácilmente.



Paso 3 - Retirar batería y tarjetas

Podemos utilizar la misma herramienta de apertura para otras funciones como levantar la batería o ayudarnos a retirar la tarjeta SIM. Estos pasos son tan sencillos como podemos observar en las imágenes.





Paso 4 - Retirar carcasa intermedia

Para sacar la carcasa, primero retiraremos los once tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y después, con la ayuda de una púa u otra herramienta de apertura plana, desengancharemos esta de las muescas que la sujetan.





Paso 5 - Desconectar componentes

Para acceder al auricular tendremos que retirar la placa base. Para ello desconectaremos los componentes que están conectados a esta.

En este paso desconectamos el flex de los pulsadores y el flex del display LCD.





Paso 6 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos la cámara trasera, el flex de sensores y el flex del digitalizador.






Paso 7 - Retirar placa base

Para sacar la placa base, primero retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) y despues la desconectamos de la placa auxiliar, levantando por donde mostramos en las imnganes cuatro y cinco.

También desconectaremos el cable coaxial.





Paso 8 - Cable coaxial de antena

Ya solo nos queda desconecta el otro extremo del cable coaxial de la placa auxiliar.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com