



Manual paso a paso: de Primux Omega 6 Placa inferior con leds frontales y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Bobina de 100gr de estaño de 0.8 mm

5,62 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Primux Tech Omega 6

Especificaciones

Pantalla: LCD IPS, Full lamination 5,5" (139,7mm.) qHD 540x960 multitáctil

Procesador: Quad Core MTK6582M 1,3 GHz

Sistema Operativo: Android OS 4.4 Kit Kat

Memoria: RAM: 1GB DDR3.

Almacenamiento: 8GB Nandash

Conexión: Bluetooth 4.0. Wireless. GPS.USB. Lector microSD/SDHC hasta 32GB. DUAL SIM. WCDMA/UMTS/HSPA/GSM/EDGE. Radio FM |

Cámara: Principal 13,0 Mpx. Auto Focus con tecnología HDR y ZSD. Flash LED. Secundaria 3 Mpx.

Batería: 2.600mAh.

Dimensiones: 155x78x8,8mm.

Peso: 155g.

Antes de empezar, asegúrese de que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera, desenganchando todo el contorno, partiendo de la ranura que se muestra en las fotos.

Use una herramienta de apertura de plástico para evitar rallazos.





Paso 3 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos que aseguran la carcasa intermedia.

Observe que uno de los tornillos está oculto por un sello de garantía.



Paso 6

Separe la carcasa intermedia, soltando los enganches de plástico por todo el contorno.



Paso 7 - Placa inferior

Desconecte el extremo inferior del cable coaxial.

Despegue el vibrador del chasis.



Paso 8

Despegue la placa inferior con la espátula.

Desconecte el flex de interconexión para separar la placa inferior.



Paso 9 - Placa inferior

Asegura la placa en alguna base de trabajo.

Por último, desuelda el vibrador, aplicando calor al estaño mientras, simultáneamente, tira despacio del cable.



