



## Manual paso a paso: de Huawei Ascend G510 Flex de lector de tarjetas SIM y SD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 7 herramientas para apertura de smartphones

1,32 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de la batería utilizando una herramienta de apertura de plástico, evitará rayar o dañar el equipo.



## Paso 2



## Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte superior.



## Paso 4 - Tarjeta SIM

Extraiga la tarjeta SIM empujándola hacia fuera con el dedo.



## Paso 5 - Tarjeta micro SD

Extraiga la tarjeta micro SD tirando de ella.



## Paso 6 - Carcasa intermedia

La carcasa va sujeta por:

- 8 tornillos Torx
- 1 tornillo Phillips



## Paso 7

Separe la carcasa poco a poco, utilizando la herramienta de apertura.





## Paso 8 - Cámara trasera

Desconecte la cámara y tire de ella suavemente para quitarla.



## Paso 9 - Placa base.

Desconecte el cable de datos del display y el flex de los botones laterales.



## Paso 10

Separe la placa de la carcasa poco a poco con la herramienta de apertura. Está pegada con cinta doble cara, tendrá que despegarla haciendo movimientos de palanca.



## Paso 11

Una vez despegada del chasis, separe la placa base.



## Paso 12 - Flex de lector de tarjetas SIM y SD

Desconecte el conector de la placa base.



## Paso 13

Despegue el circuito flex con los lectores de tarjetas con la ayuda de una herramienta de plástico.

