



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 6s Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 12 mpx para iPhone 6S

8,52 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

### Paso 1 - iPhone 6s

#### Especificaciones

**Dimensiones:** 67.1 x 138.3 x 7.1 mm

**Peso:** 143 g

**SoC:** Apple A9 APL0898

**Procesador:** Apple Twister, 1840 MHz, Número de núcleos 2

**Procesador gráfico:** PowerVR GT7600, Número de núcleos: 5 Memoria RAM: 2 GB

**Memoria interna:** 16 GB, 64 GB, 128 GB

**Pantalla:** 4.7 in, IPS, 750 x 1334 píxeles, 24 bit

**Batería:** 1715 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sistema operativo:** iOS 9

**Cámara:** 4608 x 2592 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Nano-SIM

**Wi-Fi:** a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot

**USB:** 2.0

**Bluetooth:** 4.2

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.



## Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM utilizando la herramienta de extracción.



## Paso 3 - Tornillos pentalobe

Retire los 2 tornillos Pentalobe que aseguran el panel frontal a la carcasa.



## Paso 4 - Panel frontal

En este modelo, a diferencia de sus predecesores, las ventosas de apertura no van a ser tan útiles, ya que lleva una pequeña tira de adhesivo para garantizar la estanqueidad del equipo.



## Paso 5

En su lugar, utilizaremos una ventosa y mientras tiramos de la pantalla, repasamos el contorno con la parte plana del stick de plástico.

Poco a poco, empezando por la parte inferior, iremos despegando el panel frontal.





## Paso 6 - Tornillos

Retire los 4 tornillos Phillips que encontraremos en la cubierta metálica que cubre las conexiones de la pantalla.





## Paso 7 - Pantalla

Desconecte los flex en la placa base para separar la pantalla.





## Paso 8 - Cámara trasera

Retire los 2 tornillos Phillips señalados.

Retire la cubierta metálica que sujeta la cámara trasera.





## Paso 9

Por último, desconecte y retire la cámara trasera.



