



Manual paso a paso: de Apple iPhone 6s Antena superior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



iPhone 6s

Antena GPS y Bluetooth para iPhone 6S de 4.7

0,61 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - iPhone 6s

Especificaciones

Dimensiones: 67.1 x 138.3 x 7.1 mm

Peso: 143 g

SoC: Apple A9 APL0898

Procesador: Apple Twister, 1840 MHz, Número de núcleos 2

Procesador gráfico: PowerVR GT7600, Número de núcleos: 5 Memoria RAM: 2 GB

Memoria interna: 16 GB, 64 GB, 128 GB

Pantalla: 4.7 in, IPS, 750 x 1334 píxeles, 24 bit

Batería: 1715 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: iOS 9

Cámara: 4608 x 2592 píxeles, 3840 x 2160 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0

Bluetooth: 4.2

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM utilizando la herramienta de extracción.



Paso 3 - Tornillos pentalobe

Retire los 2 tornillos Pentalobe que aseguran el panel frontal a la carcasa.



Paso 4 - Panel frontal

En este modelo, a diferencia de sus predecesores, las ventosas de apertura no van a ser tan útiles, ya que lleva una pequeña tira de adhesivo para garantizar la estanqueidad del equipo.



Paso 5

En su lugar, utilizaremos una ventosa y mientras tiramos de la pantalla, repasamos el contorno con la parte plana del stick de plástico.

Poco a poco, empezando por la parte inferior, iremos despegando el panel frontal.





Paso 6 - Tornillos

Retire los 4 tornillos Phillips que encontraremos en la cubierta metálica que cubre las conexiones de la pantalla.





Paso 7 - Pantalla

Desconecte los flex en la placa base para separar la pantalla.





Paso 8 - Antena superior

Retire los 7 tornillos señalados en las imágenes.

Retire la cubierta metálica que cubre el conector del flex.





Paso 9

Por último, saque la antena superior.

