



Manual paso a paso: de LG Nexus 5 Flex inferior, conector de carga usb y micrófono.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex conector USB, micrófono y conectores antena LG D820, LG D821

4,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.

Con una herramienta de apertura suelte los enganches de la tapa por todo el contorno.



Paso 2

La parte inferior de la tapa tiene una línea de pegamento.

Despéguelo con una púa.



Paso 3

Separe la tapa trasera.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Suelte los enganches de la carcasa intermedia y retírela.



Paso 5 - Batería

Desconecte y despliegue el flex de interconexión.





Paso 6

Desconecte el cable de la batería.



Paso 7

La batería está pegada al chasis.

Despéguela haciendo palanca con la herramienta de apertura.

No deforme la batería ya que puede dañarla.



Paso 8 - Módulo inferior (antena y altavoz)

Retire el módulo de antena con altavoz.





Paso 9 - Flex inferior, conector de carga usb y micrófono.

Desconecte los cables coaxiales de los dos laterales y el conector central.



Paso 10

Despegue y separe el flex inferior.

