



Manual paso a paso: de Innjoo InnWatch Pulsador lateral

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,10 €



Base de trabajo de placa PCB / BAKU BK-689 / 687

4,99 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Batería

Empezaremos retirando la tapa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura en la muesca que trae en uno de los laterales la desenchajaremos fácilmente.

Para retirar la batería, simplemente tiraremos de la pestaña que trae con ese propósito.





Paso 2 - Desenganchar carcasa interna

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desengajamos.





Paso 3 - Retirar placa base

Desoldamos el cable coaxial de antena que viene de la correa de la placa base. Después desconectamos los flex de la pantalla y descajamos la placa base.

Antes de retirarla descajaremos el flex del pulsador lateral.





Paso 4 - Pulsador lateral

Para terminar, ya solo queda desoldar el flex del pulsador de la placa base.

