



Manual paso a paso: de Hisense Infinity Elegance (E76) Flex de botones laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Bandeja sim

Para empezar debemos extraer la bandeja sim.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera, para ello usaremos una púa metálica que introduciremos entre el marco de la pantalla y la carcasa trasera, cuando consigamos separarlo habrá que desconectar el flex del lector de huellas.



Paso 3 - Flex de botones laterales

Desconectamos el flex y lo despegamos con la ayuda de una púa metálica.



