



## Manual paso a paso: de LG Stylus 2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Vibrador genérico de 13,51 x 3,04 x 9,99 mm

0,89 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera, para ellos podremos utilizar una herramienta de apertura plástica.





## Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia.







## Paso 4 - Componentes y placa base

Desconectamos y retiramos las cámaras, desconectamos también el flex de la pantalla y retiramos la placa base.





## Paso 5 - Vibrador

Despegamos el vibrador que vamos a reemplazar.

