



Manual paso a paso: de Energy Tablet Pro 3 Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 5Mpx y frontal de 2Mpx Energy Tablet Pro 3

10,00 €



Herramienta plástica doble de apertura

1,50 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,10 €

Paso 1 - Retirar carcasa

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa. Haciendo palanca conseguiremos desengancharla.





Paso 2 - Cámaras

Ya solo queda desconectar el flex de las cámaras de la placa base.



