



Manual paso a paso: Nintendo Switch Soporte del mando derecho de Nintendo Switch

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional Tri-wing Y0.6 x 25mm

2,56 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador de precisión manual PHILLIPS 2.0

1,37 €



Soporte derecho de Joycon para Nintendo Switch HAC-001

4,29 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) de la parte trasera, y los seis tornillos Phillips (PH#00) de los laterales.





Paso 2 - Lector de tarjetas

Desconectamos el flex del lector de tarjetas, y retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que lo sujeta.



Paso 3 - Blindaje

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.



Paso 4 - Soporte del mando derecho

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el soporte que tenemos que cambiar, desconectamos el flex que lo une a la placa base y ya lo podremos remplazar.



