## Manual paso a paso: de Blackview BV5800 Cámara trasera principal y flash delantero

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <a href="Impextrom.com">Impextrom.com</a> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



## Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 65°C durante un minuto aproximadamente, para ablandar el adhesivo. Después, con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y la carcasa, deslizándola por todo el contorno, para despegarla.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5



Paso 2 - Retirar pantalla

Sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la cubierta del conector de la pantalla para poder desconectarla.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 5







Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desencajamos.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 5





Paso 4 - Cámara trasera principal y flash delantero

Despegamos el flash del chasis y desconectamos el flex de la placa base. Ya solo falta desencajar la cámara de la placa base.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5