Manual paso a paso: de Asus Memo Pad 10 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Asus Memo Pad 10

Características:

Dimensiones: 263 x 180.8 x 9.9 mm.
Peso: 580 g.
Pantalla: LCD IPS, 1280x800 pixels, 10.1 pulgadas.
Procesador: Procesador Nvidia Tegra 3 quad-core 1.2GHz, GPU ULP GeForce.
Memoria: 16GB memoria interna, 1GB RAM, microSD hasta 32GB.
Cámara delantera: 1.2MP.
Cámara trasera: 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus.
Batería: Li-Po 5070mAh.
Sistema operativo: Android OS, v4.1 Jelly Bean.

Empezaremos retirando la tarjeta microSD. Para ello la presionaremos para que sea expulsada.

Paso 2 - Carcasa trasera

Abriremos la carcasa trasera utilizando una herramienta de apertura, la cual deslizaremos entre el esta y el marco para desenganchar las muescas que la sujetan.

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Desconectar componentes

Procederemos a retirar la placa base. Para ello desconectaremos los componentes conectados a esta. En este paso desconectamos el flex de pulsadores lateral, el flex del pulsador de encendido y desconectamos el altavoz derecho.



Paso 4 - Desconectar componentes

Ahora desconectaremos el flex de la pantalla táctil y el del display LCD. Para ello levantaremos las pestañas de sujección que traen los conectores y tiraremos suavemente de estos.







Paso 5 - Desconectar componentes

En este paso desconectaremos la batería, el flex de interconexión y retiraremos los siete tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.









Paso 6 - Retirar placa base y auxiliar

Antes de sacar la placa base despegaremos la cámara trasera del marco y retiraremos ambas cámaras.




nadiemellamagallina.com


D TOP
nadiemellamagallina.com


D TOP
nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

ASUS
ME103K_MB REV 2.0
nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com