Manual paso a paso: de Hisense U972 Pro Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Sistema operativo Android 5.1

Procesador SC7731 Quad-core 1.3GHz CPU

Pantalla 5' HD 1.280 x 720, TFT

SIM Dual SIM

Memoria

- RAM 1GB
- Almacenamiento interno 8GB (Micro SD ampliable a 32GB)

Cámara

- Trasera 8MP AF Led Flash
- Frontal 2MP

Redes

- WCDMA 900/2100MHz
- GSM Quad bands

Conectividad

- Bluetooth 4.0
- VVifi 802.11AC/n
- GPS

Sensores

- Sensor de proximidad
- Acelerómetro
- Sensor de luz ambiente

Dimensiones 141x71.9x8.0mm

Bateria 2.000mAh

Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa trasera.

Paso 3 - Batería

Retiramos la batería dañada.