Manual paso a paso: de ZTE Blade A452 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos sacando la carcasa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.

Paso 2

Retiramos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después, haciendo palanca con una herramienta, la desencajaremos.

Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos la batería, el flex de pulsadores, el flex del display LCD, el de interconexion, el cable coaxial de antena y el flex del digitalizador.

Paso 4 - Retirar placa base

Ahora retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base al chasis y la desencajamos.

Paso 5 - Cámara trasera

Ya solo queda desconectar la cámara de la placa base.