



NadiemellaMagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Matepad T8 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla completa negra para Huawei Matepad T8 (KOB2-W09)

24,61 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Despegamos la pantalla

En primer lugar debemos aplicarle calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una ventosa levataremos un poco la pantalla para así introducir una herramienta fina, con la cual nos abriremos un pequeño hueco e introduciremos una o más púas plásticas y así será menos probable dañar la pantalla.





Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la batería y el de la pantalla, y seguidamente desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y retiraremos la pantalla que vamos a remplazar.



