



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo K3 Note Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 76.2 x 152.6 x 7.99 mm

Peso: 150 g

SoC: MediaTek MT6752

Procesador: ARM Cortex-453, 1700 MHz, Número de núcleos: 8

Procesador gráfico: ARM Mali-T760 MP2, 700 MHz, Número de núcleos: 2

Memoria RAM: 2 GB, 800 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 3000 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.0 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS



Paso 2 - Carcasa trasera

Retire la carcasa trasera, si es necesario utilice una herramienta de apertura plástica.



Paso 3 - Batería

A continuación retire la batería del teléfono.





Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Con la ayuda de una herramienta plástica desenganche la carcasa intermedia, con cuidado ya que se encuentra bastante bien anclada.





Paso 7 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base al chasis del teléfono, y ya podemos colocar la nueva placa auxiliar.





nadiemellamagallina.com