



## Manual paso a paso: de Peugeot Peugeot 306 (1997-2000)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Carcasa genérica compatible para telemandos Peugeot 306, infrarrojos de 1

3,56 €

### Paso 1

A continuación os contamos los pasos a seguir para que tú mismo puedas sincronizar el mando del Peugeot 306 (1997-2000).



## Paso 2 - Sincronización

En primer lugar, desbloqueamos la puerta del conductor con la llave, sin llegar a abrir la puerta, y desde fuera del vehículo pulsamos y mantenemos pulsado el botón del mando, hasta que el led del mando empiece a parpadear.



## Paso 3

Esperamos 20 segundos y pulsamos dos veces el botón, y el led dejará de parpadear.



## Paso 4

Soltamos el botón, y el led deberá quedar encendido.



## Paso 5

Lo pulsamos una vez más, y el led se apagará.



## Paso 6

Entramos en el vehículo, acercamos el mando al contacto, pulsamos el botón y damos contacto, esperamos 10 segundos y quitamos contacto, esperamos 5 segundos y la sincronización habrá finalizado.

