Manual paso a paso: de Wiko Sunny Altavoz auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Utilizaremos una herramienta de apertura la cual introduciremos entre el marco y la carcasa. Deslizandola por el contorno soltaremos las muescas que la sujetan.

Paso 2 - Retirar batería

Para retirar la batería simplemente la levantaremos con la ayuda de una herramienta o directamente con las manos.

Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la desencajaremos.

Antes de realizar este paso tendremos que retirar las tarjetas SIM/SD en caso de que se encuentren colocadas.

Paso 4 - Altavoz

Para terminar, despegamos el altavoz de la placa base y lo desoldamos.