



Manual paso a paso: de Motorola Moto Z Play Botón home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con botón de menú blanco Motorola Moto Z Play, XT1635-02

3,54 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Para empezar tendremos que despegar la pantalla. Esta pantalla es muy fina y si se dobla un poco es muy posible que se rompa.

Calentaremos la pantalla a unos 80°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa entre esta y el marco, la cual deslizaremos por todo el contorno hasta retirar el adhesivo.





Paso 2 - Separar pantalla

Después de retirar el adhesivo, tendremos que desconectar el flex del botón home y también desconectar la pantalla de la placa base.



Paso 3 - Botón home

Ya solo queda despegar el botón home de la pantalla.



