Manual paso a paso: de Motorola Moto Z Play Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Para empezar tendremos que despegar la pantalla. Esta pantalla es muy fina y si se dobla un poco es muy posible que se rompa.

Calentaremos la pantalla a unos 80ºC durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa entre esta y el marco, la cual deslizaremos por todo el contorno hasta retirar el adhesivo.

Paso 2 - Separar pantalla

Después de retirar el adhesivo, tendremos que desconectar el flex del botón home y también desconectar la pantalla de la placa base.

Paso 3 - Retirar carcasas interiores

En este paso, tendremos que retirar tanto la carcasa superior como la inferior para poder retirar la placa posteriormente.



Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los tornillos que todavía sujetan la placa base y retiramos también la bandeja de tarjetas SIM y SD. Ahora ya podemos sacar la placa base.

Paso 5 - Placa base

Ya solo queda desconectar los componentes de la placa base.