



Manual paso a paso: de Honor 9 Lite Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera dual de 13Mpx+2Mpx Huawei P Smart, FIG-LX1

3,89 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera con la ayuda de una púa plástica.





Paso 2 - Flex del lector de huellas

Despegamos la cinta adhesiva que está por encima del conector, y con la ayuda de una herramienta de apertura levantaremos la pestaña que sujeta el conector, y con la ayuda de unas pinzas lo desconectaremos.





Paso 3 - Blindaje

Extraemos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que se encuentra encima de los conectores de las cámaras.



Paso 4 - Cámaras traseras

Desconectamos los flex de las cámaras que vamos a reemplazar, y ya las podemos retirar.

