



Manual paso a paso: de Wiko Jerry 3 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Apertura

Buscar la ranura de apertura en la parte inferior del móvil y presionar para desprender la carcasa trasera.



Paso 2 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura extraer la batería.



Paso 3 - Retirar tapa superior

Desatornillar los tornillos de la tapa superior, y desprenderla con la Púa,



Paso 4 - Extraer botones

Con las pinzas soltar los botones del chasis.



Paso 5 - Extraer cámara

Soltar la conexión de la cámara con la herramienta de apertura y extraerla.

