



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Schneider SCT101CTM Conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa trasera y los retiramos.

Introducimos una herramienta de apertura por dentro de la carcasa. Con una herramienta plástica recorremos todo el contorno desenganchando la carcasa trasera hasta poder retirarla.





Paso 2

Retiramos los adhesivos que cubren la placa base como los que nos impiden el acceso al conector de carga.

Desconectamos el flex del conector de carga.

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el conector de carga y lo retiramos.



