Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7A Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desencajamos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura. Comenzaremos por una pequeña pestaña que tiene en una esquina hasta realizar todo el contorno. La retiramos.

Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.

Paso 3 - Carcasa interna

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.

Paso 4 - Componentes

Desoldamos el vibrador de la placa auxiliar.

Desconectamos el flex de la pantalla y el cable coaxial.









Paso 5 - Placa auxiliar

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa auxiliar, la despegamos y la retiramos.