Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C9 Altavoz auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.

Paso 2 - Carcasa trasera

Introduciendo una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y el móvil. Realizando el contorno iremos desencajando la carcasa trasera hasta separarla.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa superior intermedia y la retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera por completo.









Paso 4 - Altavoz auricular

Despegamos el altavoz auricular y lo retiramos.