Manual paso a paso: de Sony Xperia 10 Plus Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicar calor a la pantalla del teléfono, ya que este terminal se abre por la parte frontal.



Paso 2 - Pantalla completa

Cuando el adhesivo esté caliente, introduciremos una o más herramientas finas de las cuales nos ayudaremos para ir separando el adhesivo. Una vez despeguemos la pantalla tendremos que retirar los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes que señalamos en la tercera fotografía. Seguidamente desconectaremos la batería, para evitar posibles daños, y la pantalla.









Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) y los otros cinco tornillos Torx (T5), y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa intermedia.





Paso 4 - Placa base con cámaras traseras

Extraemos la bandeja de las tarjetas, desconectamos la cámara frontal, y los demás componentes que se encuentren conectados a la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana desenganchamos la placa.















Paso 5 - Placa base

Desconectamos los dos conectores de las cámaras y las retiramos de la placa base que vamos a cambiar.