



## Manual paso a paso: de Oppo Reno Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar hemos extraído la bandeja para las tarjetas.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos hueco para poder introducir una o más púas plásticas, y así despegar la carcasa trasera sin dañarla.



### Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



### Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectaremos la batería para evitar posibles daños.



## Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





## Paso 6 - Placa base

Para finalizar, tan sólo nos quedará desconectar los cables coaxiales y ya podremos desenganchar la placa base averiada que tenemos que reemplazar.



