



## Manual paso a paso: de Wiko View 3 Pro Cámara trasera secundaria

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos hueco para poder introducir una púa plástica, y así correremos menos riesgo de rayar la carcasa.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos el flex de la antena NFC, y con la ayuda de una herramienta de punta plana desenganchamos la carcasa intermedia.





### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 4 - Cámara trasera secundaria

Para terminar desconectamos y retiramos la cámara averiada que tenemos que reemplazar.

