Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 8 Pro Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Altavoz auricular genérico de 8.01 x 10.14 x 2.33 mm

1,45 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar extraeremos la bandeja de las tarjetas.

Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco, por el cual introduciremos una o más púas plásticas con las cuales será menos probable que dañemos la carcasa. Al abrir la carcasa deberemos desconectar el flex del lector de huellas.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor de seguridad.

Paso 5 - Auricular

Para terminar ya podremos despegar el auricular averiado que tenemos que cambiar.