



## Manual paso a paso: de Vodafone Smart V10 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Altavoz genérico de 15.07 x 11.01 x 2.5 mm

1,10 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor con un tapete térmico e introducimos una púa plástica para separar la carcasa trasera del chasis siguiendo por todo su contorno hasta separar ambas partes.





## Paso 2 - Carcasa superior

Retiramos los once tornillos tipo Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta plástica, con ayuda de una herramienta plástica fina ejercemos palanca desde una esquina para extraerla.



### Paso 3 - Desconectar batería

Con ayuda de una herramienta plástica fina desconectamos la batería.



### Paso 4 - Carcasa inferior

Retiramos los seis tornillos tipo Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la extraemos con ayuda de una herramienta fina plástica.



## Paso 5 - Altavoz

Con ayuda de una herramienta metálica fina, la introducimos hasta el fondo y ejerciendo palanca, lo levantamos hasta extraerlo de su alojamiento.

