






Manual paso a paso: de

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Paso 1 - Herramientas




Para tomar las mediciones necesitaremos:

- Un lápiz
- Un metro





Paso 2 - Primera medida


Medimos la parte superior del ancho del marco, desde la izquierda a la derecha, y no anotamos en la pared, que en este caso nos da 853 mm.



Paso 3 - Segunda medida




Medimos la zona media del ancho del marco, desde la izquierda a la derecha, y lo anotamos en la pared, que en este caso nos da también 853 mm






Paso 4 - Tercera medida

Tomamos la medida del ancho del marco en la zona inferior, de izquierda a derecha, y en este caso nos da 852 mm.





Paso 5 - Cuarta medida


Medimos el alto de la puerta desde el suelo al marco superior, y en este caso hay 2050 mm, y lo anotamos en la pared.



Paso 6 - Quinta medida

Para la quinta y última medida que tomaremos, haremos exactamente lo mismo que en la cuarta pero en el marco del otro lateral, y este caso mide 2060 mm y lo anotaremos en la pared.





Paso 7 - Final

Finalmente las medidas que tendremos en cuenta para la puerta que vamos a pedir, serán las medidas más cortas, que en nuestro caso serán: 852 mm de ancho y 2050 mm de alto.

