Manual paso a paso: de Huawei P40 Lite E Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Batería HB396689ECW / HB406689ECW para Huawei Mate 9 / Y7

10,88 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapate térmico, y seguidamente con una púa plástica hemos despegado todos los bordes de la carcasa, y la hemos abierto con cuidado, ya que se encuentra conectada por el lector de huellas y un flex que lo conecta a la placa base.

Paso 2 - Flex del lector de huellas

Retiramos el adhesivo que protege el conector, y ya podremos desconectar el flex del lector de huellas.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y desconectamos el flex puente entre la placa base y el lector de huellas para trabajar con una mayor comodidad.

Paso 5 - Batería

Aprovechándonos de los adhesivos de los que dispone la batería, la despegaremos procurando no dañarla demasiado.



HUAWEI
Li-ion 00