



Manual paso a paso: de Huawei P40 Lite E Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Módulo de altavoz para Huawei P40 Lite E (ART-L29)

3,63 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico, y seguidamente con una púa plástica hemos despegado todos los bordes de la carcasa, y la hemos abierto con cuidado, ya que se encuentra conectada por el lector de huellas y un flex que lo conecta a la placa base.





Paso 2 - Flex del lector de huellas

Retiramos el adhesivo que protege el conector, y ya podremos desconectar el flex del lector de huellas.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con una herramienta plana lo desenganchamos, y ya podremos instalar el nuevo altavoz en su lugar.

