



Manual paso a paso: de Huawei P40 Lite Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 16Mpx para Huawei P40 Lite, JNY-L21A

3,67 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, introducimos una herramienta tipo púa plástica para no dañar la carcasa y la separamos por todo su contorno.





Paso 2 - Bandeja

A continuación extraemos la bandeja SIM/SD de su alojamiento.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Con un destornillador Phillips (PH#00) extraemos los diez tornillos indicados para separar la carcasa del terminal con una herramienta plástica fina.



Paso 4 - Desconectamos batería

Con una herramienta de apertura fina desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara frontal

Con una herramienta fina desconectamos el conector de la cámara y la retiramos de su alojamiento.



