



Manual paso a paso: de Huawei P40 Lite 5G Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 16 mpx para Huawei P40 Lite 5G (CDY-NX9A)

3,83 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo, y ayudándonos con una púa plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal que tenemos que reemplazar.

