



Manual paso a paso: de Nothing Phone 1 Led inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 70°C durante aproximadamente unos cuatro minutos, y seguidamente hemos introducido una púa plástica y hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa. Gracias a que la carcasa es transparente hemos podido ver el camino que realizábamos con la púa, y así nos asegurábamos que no dañábamos nada en el proceso de despegar la carcasa.





Paso 2 - Led inferior

Despegamos la carcasa con el led inferior, y una vez despegada la carcasa tendremos que retirar el blindaje que cubre el conector del flex y desconectarlo. Y ya podremos colocar el nuevo led en su lugar.



